


F.3 Koblingskjema VE24 /14 EU I, VE28 /14 EU I



1	Tilkoblingsklemme N	15	Tanktemperaturføler
2	Varmestaver 24 kW (4 x 6 kW), 28 kW (4 x 7 kW)	16	Tanktermostat
3	Maksimaltermostat for gulvvarme (fjern bro ved tilkobling)	17	Effektbegrenser
4	Nettilkobling - hovedtilkoblingsblokk	18	Romtemperaturregulator
5	Kontaktor 1	19	eBUS-tilkobling
6	Nettilkobling for ekstern modul VR 40	20	Trykksensor
7	Sikkerhetstemperaturbegrenser	21	Temperaturføler
8	Varmepumpe	22	Signaltilkobling for ekstern modul VR 40
9	Tilkobling for 3-veis omkoblingsventil	23	DCF 77
10	RE 14 - relé for varmpumpe	24	Systemtemperaturføler
11	RE 15 - 3-veis omkoblingsventil	25	Utetemperaturføler
12	RE 16 - relé for kontaktor	26	Fjernstyring sirkulasjonspumpe
13	RE 13 - relé for totrinns pumpe (ikke-EU)	27	Kontaktor 2
14	Tilkobling kaskade	28	Tilkobling brukergrensesnitt