


## F.2 Koblingsskjema VE18 /14 EU I, VE21 /14 EU I



1	Tilkoblingsklemme N	14	Tanktemperaturføler
2	Varmestaver 18 kW (3 x 6 kW), 21 kW (3 x 7 kW)	15	Tanktermostat
3	Maksimaltermostat for gulvvarme (jern bro ved tilkobling)	16	Effektbegrenser
4	Nettilkobling - hovedtilkoblingsblokk	17	Romtemperaturregulator
5	Kontaktor 1	18	eBUS-tilkobling
6	Nettilkobling for ekstern modul VR 40	19	Trykksensor
7	Sikkerhetstemperaturbegrenser	20	Temperaturføler
8	Varmepumpe	21	Signaltilkobling for ekstern modul VR 40
9	Tilkobling for 3-veis omkoblingsventil	22	DCF 77
10	RE 14 - relé for varmpumpe	23	Systemtemperaturføler
11	RE 15 - 3-veis omkoblingsventil	24	Utetemperaturføler
12	RE 16 - relé for kontaktor	25	Fjernstyring sirkulasjonspumpe
13	RE 13 - relé for totrinns pumpe (ikke-EU)	26	Kontaktor 2
		27	Tilkobling brukergrensesnitt